

Gebrauchsanleitung für Motorleinwände von



Sicherheitshinweise

- Nach DIN 18073 muss der Leinwanddeckel leicht zugänglich und abnehmbar sein.
- Der elektrische Netzanschluss darf nur durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft nach den in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Anschlussplänen erfolgen.
Beachten Sie die VDE-Vorschriften, insbesondere bei Verwendung in Feuchträumen; in Feuchträumen muss das Anschlusskabel durch ein geeignetes Leerrohr geschützt werden. Die VDE-Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen. Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!
Die Montage - und Anschlussarbeiten müssen zwingend im spannungslosen Zustand durchgeführt werden; dafür müssen die Zuleitungen allpolig (komplett) vom Netz getrennt und gegen Wiedereinschaltung gesichert werden. Hierbei muss die Trennung vom Netz mit Schaltern erfolgen, die einen Schaltkontaktabstand von mindestens 3 mm garantieren.
- Jede Garantieverpflichtung unsererseits erlischt, wenn das Gehäuse der Leinwand geöffnet wird.
- Beachten Sie die Hinweise unter "Elektrischer Anschluss der Rohrmotoren".
- Die Anschlussleitungen nicht zu stark knicken. Leitungsunterbrechungen, Anschlussklemmen usw. immer mit geeigneten, den VDE-Vorschriften entsprechenden Feuchtraumdosens (IP54) sichern.
- Die Leinwand waagrecht montieren. Bei schiefer Aufwicklung der Leinwand können Schäden am Motor oder am Leinwandtuch entstehen.

Elektrischer Anschluss der Rohrmotoren

Nach Montage der Leinwandwelle die Anschlussleitung in die dafür vorgesehene Schalter- und Abzweigdose führen. Verlegen und fixieren Sie die Kabel so, dass hieran keine Schäden durch die sich drehende Leinwandkonstruktion entstehen können. Alle Zuleitungen fest verlegen. Die Sicherheitshinweise dieser Anleitung zwingend beachten.

Farbskala der Motorleitung:

Nullleiter..... blauer Draht
Drehrichtung 1.. brauner Draht
Drehrichtung 2.. schwarzer Draht
Erde..... gelb/grüner Draht

Endpunkteinstellung der Rohrmotoren Serie ALPALUXX BRAVO One

Sie finden auf der linken Seite der Motorleinwand einen Aufkleber, die ein Loch im Gehäuse verdeckt. Hinter diesem Aufkleber befindet sich ein Drehpoti. Einen zweiten Poti finden Sie auf der gleichen Höhe wenn Sie durch den Leinwandschlitz schauen. Der vordere Poti ist für den unteren Endpunkt, der hintere Poti für den oberen Endpunkt. Durch leichtes verdrehen mit einem Imbusschlüssel, können Sie hier die Endpunkte einstellen. , Drehrichtung plus verlängert den Weg, Drehrichtung minus verkürzt den Weg. Stellen Sie nach minus müssen Sie die Leinwand erst vom Stopppunkt wegfahren. Bei Plus ist es etwas einfacher. Halten Sie den Auf bzw. Abschalter gedrückt. Drehen Sie nach plus und der Motor wird sich entsprechend verstellen.

Bei

Bei Problemen bitte zunächst die folgenden Punkte prüfen:

- Überprüfen der Stromversorgung von 230V
- Überprüfen aller Motor- und Schalteranschlüsse
- Kann der Motor durch mehrfachen, vorausgegangen Betrieb in Abkühlphase sein? Gegebenenfalls ca. 30 min. warten und dann den

Motor betätigen.

Unsere Motoren sind durch einen Thermoschalter gegen Überhitzung gesichert. (ca. 4 Minuten ununterbrochener Betrieb). Nach einer Abkühlphase von ca. 30 Minuten ist der Motor wieder betriebsbereit.

Sollten es bei der Montage der Leinwand zu Problemen kommen, die Sie nicht mit dieser Gebrauchsanweisung beheben können, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

HOTLINE-NUMMER AlphaLuxx Tel.: 02581 4581815 werktags von 8.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer neuen Leinwand vom Spezialisten

